

Zdravo, ja sam Bali^{srb}

Uputstvo za upotrebu.

PLATANOMELÓN

Karakteristike

 dužina 9,8 cm, prečnik 2,4 cm,
težina 34,5 grama.

 Stimulacija klitorisa i drugih
spoljnih erođenih zona.

 Punjiva baterija sa USB kablom
(uključen u pakovanje). Baterija
traje 60 minuta pri punoj snazi i
120 minuta pri minimalnoj snazi
korišćenja.

 Vodoootporan.

 3 brzine i 4 režima vibracije.

 Izuzetno moćan.

 Sigurnosno zaključavanje
za putovanje. Ima ugrađeni
sigurnosni sistem koji sprečava
slučajno uključivanje igračke.

Instrukcije

Namena proizvoda:

Bali je mini vibrator dizajniran za spoljašnju stimulaciju (klitoris, grudi, perineum, testisi, itd.) i možete ga koristiti samostalno i sa partnerom. Moćan, precizan, gladak, svestran, vodoootporan. Ima punjivu bateriju (puni se preko USB kabla), što znači da će biti spreman da vam pruži zadovoljstvo kad god poželite i na svakom delu vašeg tela.

Uputstvo za pravilnu upotrebu:

- Napunite proizvod (potreblno vreme punjenja je oko 1,5 sat) pre upotrebe.
- Da biste napunili igračku, priključite magnetski punjač na bazu igračke, a drugi kraj na USB port. Trepćuće svetlo označava da se puni. Kontinuirano svetlo pokazuje da je igračka potpuno napunjena.
- Da biste uključili igračku, pritisnite dugme za napajanje dva puta uzastopno.
- Da biste uključili i isključili igračku, pritisnite dugme na dnu igračke i držite 3 sekunde.
- Da biste aktivirali i 7 režima vibracije, brzo nekoliko puta pritisnite isto dugme.
- Ako želite ponovo da aktivirate sigurnosni sistem (zaključavanje za putovanje) i sprečite slučajno uključivanje igračke, pritisnite dugme za napajanje dva puta.
- Preporučuje se korišćenje lubrikanta na bazi vode.

Sastav:

Napravljen od visokokvalitetnog hipoolergijskog silikona, bez lateksa i ftalata, i ABS plastike.

Mogući rizici povezani s upotrebom:

- Ovaj proizvod je namenjen ličnoj upotrebi. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcije.


- Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti u slanoj vodi, jer to može oštetiti elektronske komponente.
- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj.
- Preporučuje se temeljno pranje proizvoda vodom i neutralnim sapunom ili odgovarajućim proizvodom pre i posle svake upotrebe.
- Važno je da se za čišćenje ne koriste abrazivna ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohol ili izbeljivač.
- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se čuvanje na suvom mestu, dalje od prašine i direktnog sunčevog svetla.
- Preporučuje se čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbici.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu namenjene za zamenu od strane korisnika i trebalo bi da ih zameni samo kvalifikovani tehničar.
- Držite van domaćaja dece.

Tip i materijal baterije:

Proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju.

Maksimalna snaga, napon i električna potrošnja:

- Proizvod ima maksimalnu snagu od 1,98 Wh.
- Baterija ima maksimalnu struju punjenja od 400 mA.
- Kapacitet baterije je 270 mAh.
- Napon punjenja je 5 V.



PLATANOMELÓN