

Zdravo, ja sam Cala^{srb}

Uputstvo za upotrebu.

PLATANOMELÓN

Karakteristike



Igračka je dugačka 9.3 cm, maksimalne širine 4 cm i minimalne širine 2.4 cm, težine 75 grama.



Daljinski upravljač. Dugačak 7 cm i širok 3.5 cm. Ima domet do 10 metara.



Punjiva baterija sa USB kablom (uključen u pakovanje). Baterija traje 40 minuta pri maksimalnoj snazi i 1 sat pri minimalnoj snazi korišćenja.



3 brzine i 6 režima vibracije.



Stimulacija klitorisa.



Vodootporna.



Veoma svestrana igračka, pogodna za igru sa partnerom.



Diskretnog i ergonomskog oblika. Posедуje magnet za pričvršćivanje na donji veš.

Instrukcije

Namena proizvoda:

Cala je vibrator za klitoris osmišljen tako da se možete igrati sa njim gde god poželite. Zahvaljujući magnetu, možete ga diskretno i udobno postaviti u gaćice. Zbog prilagodljivosti i diskretnog ergonomskeg dizajna, niko neće primetiti da uživate u vibracijama koje Cala pruža. Štaviše, možete ga kontrolisati sami ili prepustiti tu privilegiju svom partneru zahvaljujući daljinskom upravljaču. Vi odlučujete ko kontroliše vaše zadovoljstvo!

Uputstvo za pravilnu upotrebu:

- Pre upotrebe napunite igračku (potrebno je otprilike 60 minuta).
- Da biste napunili igračku, povežite jedan kraj magnetnog punjača sa magnetom na zadnjem delu i drugi kraj sa USB portom otprilike 1 sat.
- Da biste uključili i isključili igračku, pritisnite dugme i držite ga 3 sekunde.
- Da biste uključili i isključili igračku na daljinskom upravljaču, pritisnite donje dugme i držite 3 sekunde.
- Da biste otkrili 9 režima vibracije, držite dugme na igrački, ili pritisnite gornje dugme na daljinskom upravljaču.

Sastav:

Napravljen od visokokvalitetnog hipoalergijskog silikona, bez lateksa i ftalata, i ABS-a.

Mogući rizici povezani sa upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcija.
- Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti u slanoj vodi, jer to može oštetiti njegove elektronske komponente.

- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj.

- Preporučuje se temeljno pranje proizvoda vodom i neutralnim sapunom ili odgovarajućim proizvodom pre i posle svake upotrebe.

- Važno je da se za čišćenje proizvoda ne koriste abrazivna sredstva ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajeveca, alkohol ili izbeljivač.

- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se da se čuva na suvom mestu, daleko od prašine i direktnog sunčevog svetla.

- Preporučuje se čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbici.

- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu namenjene za zamenu od strane korisnika i trebalo bi da ih zameni samo kvalifikovani tehničar.

- Držati van domašaja dece.

Tip i materijal baterije:

Proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju.

Maksimalna snaga, napon i potrošnja električne energije:

- Proizvod ima maksimalnu snagu od 0.75 Wh.

- Baterija ima maksimalnu struju punjenja od 200 mA.

- Napon punjenja je 3.7 V.

Način upotrebe

Vulva



PLATANOMELÓN