


Zdravo, ja sam Craby^{srb}


Uputstvo za upotrebu.


PLATANOMELÓN


Karakteristike


 19,7 cm dužina (13 cm može biti umetnuto), prečnik dela koji može biti umetnut 3,6 cm, težina 130 grama.

 3 brzine i 7 režima vibracije.

 Punjiva baterija s USB kablom (uključen u pakovanje). Baterija traje 60 minuta pri punoj snazi i 120 minuta pri minimalnoj snazi korišćenja.

 Stimulacija klitorisa, G-tačke i drugih erogenih zona.

 Za bilo koji tip partnera, bez obzira na rodni identitet, genitalije ili seksualnu orijentaciju.

 Više od 32 različite opcije upotrebe.

 Vodootporan.

Instrukcije

Namena proizvoda:

Craby je vibrator za više položaja, savršen za parove koji žele da puste mašti na volju. Isprobajte više od 32 načina upotrebe i zabavite se sa najsvestranijim vibratorom Platanomelóna.

Uputstvo za pravilnu upotrebu:

- Pre upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena (potrebno je 4 sata).
- Za punjenje igračke, povežite jedan kraj punjača sa igračkom, a drugi kraj sa USB portom. Trepćuće svetlo ukazuje da se igračka puni. Kontinuirano svetlo ukazuje da je igračka potpuno napunjena.
- Da biste uključili i isključili deo igračke koji ima oblik klešta, pritisnite gornje dugme 2 sekunde.
- Da biste uključili i isključili umetljivi deo igračke, držite gornje dugme 2 sekunde.
- Da biste uključili i otkrili različite režime vibracije klešta, pritisnite gornje dugme.
- Da biste uključili i otkrili različite režime vibracije umetljivog dela, držite donje dugme.
- Preporučuje se upotreba sa lubrikantom na bazi vode.

Sastav:

Napravljeno od visokokvalitetnog hipoalergijskog silikona, bez lateksa i ftalata, i ABS-a.

Mogući rizici povezani sa upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcija.
- Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti u slanoj vodi, jer to može oštetiti njegove elektronske komponente.

- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj.

- Preporučuje se temeljno pranje proizvoda vodom i neutralnim sapunom ili odgovarajućim proizvodom pre i posle svake upotrebe.

- Važno je da se za čišćenje proizvoda ne koriste abrazivna sredstva ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohol ili izbeljivač.

- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se da se čuva na suvom mestu, daleko od prašine i direktnog sunčevog svetla.

- Preporučuje se čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbici.

- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu namenjene za zamenu od strane korisnika i trebalo bi da ih zameni samo kvalifikovani tehničar.

- Držati van domašaja dece.

Tip i materijal baterije:

Proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju.

Maksimalna snaga, napon i potrošnja struje:

- Proizvod ima maksimalnu snagu od 1.73 Wh.
- Baterija ima maksimalnu struju punjenja od 410 mA.
- Kapacitet baterije je 450 mAh.
- Napon punjenja je 5 V.

Način upotrebe

Vulva



Vulva i Vulva




Penis



Penis i Penis



Vulva i Penis



PLATANOMELÓN