

Zdravo, ja sam Isa^{srb}

Uputstvo za upotrebu.

PLATANOMELÓN

Karakteristike

 Dimenzije većeg dela: 13 cm dužina (može se umetnuti) i prečnik 3.1 cm. Dimenzije manjeg dela: 7.5 cm u dužina (može se umetnuti) i prečnik 3.6 cm. Težina proizvoda: 243 grama.



Omogućava direktnu i preciznu stimulaciju G-tačke. Može se koristiti i za analnu stimulaciju.



Punjiva baterija sa USB kablom (uključen u pakovanje). Baterija traje 1 sat pri maksimalnoj snazi i 1,5 sat pri minimalnoj snazi korišćenja.



3 brzine i 6 režima vibracije.



Meka i izuzetno svilenkasta tekstura.



Otporna na prskanje vodom.



Veoma svestrana igračka, pogodna za igru sa partnerom.

Instrukcije

Namena proizvoda:

Vibrator za parove Isa je seks igračka za odrasle dizajnirana za dvostruku penetraciju. Manji kraj se umetne u vaginu, a drugi kraj se koristi za penetraciju partnera, bilo vaginalno ili analno.

Uputstvo za ispravnu upotrebu:

- Pre upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena (potreban je 2,5 sata).
- Da biste napunili igračku, spojite kabl na zadnju stranu proizvoda, a drugi kraj na USB port.
- Trepćuće svetlo ukazuje da se igračka puni, a konstantni svetlo da je potpuno napunjena i spremna za upotrebu.
- Da biste uključili proizvod, pritisnite i držite centralno dugme 3 sekunde dok se svetlo ne upali. Kratko ponovo pritisnite isto dugme da biste promenili režime rada i isprobali 3 brzine i 6 režima vibracija. Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite centralno dugme 3 sekunde.
- Da biste koristili igračku sa daljinskim upravljačem, prvo uključite vibrator prateći uputstva iz prethodne tačke. Zatim pritisnite centralno dugme na daljinskom upravljaču dok se svetlo na kontroleru ne aktivira. Pritisnite dugme u obliku talasa na kontroleru da biste uključili i isključili vibracije. Da biste isključili daljinski upravljač, pritisnite i držite centralno dugme 3 sekunde. Ne zaboravite da isključite igračku.
- Da biste koristili proizvod, umetnite manji kraj u vaginu, a drugi kraj koristite za penetraciju partnera, bilo vaginalno ili analno.

Sastav:

Isa je napravljena od visokokvalitetnog hipoalergijskog silikona, bez lateksa i ftalata.

Mogući rizici povezani sa upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu, ne delite ga kako biste izbegli širenje infekcija.
- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj. Preporučujemo temeljno pranje proizvoda vodom i neutralnim sapunom ili odgovarajućim proizvodom pre i posle svake upotrebe.
- Ne koristite abrazivna ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohol ili izbeljivače.
- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučujemo da ga čuvate na mestu bez vlage, prašine i izvan direktnog sunčevog svetla. Preporučujemo čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbici.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu namenjene za zamenu od strane korisnika i trebalo bi da ih zameni samo kvalifikovani tehničar.
- Držati van domašaja dece.

Tip i materijali baterija:

Proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju. Daljinski upravljač radi sa CR2032 baterijom.

Maksimalna snaga, napon i potrošnja električne energije:

- Proizvod ima maksimalnu snagu korišćenja od 4.07 Wh.
- Baterija ima maksimalnu struju punjenja od 1100 mA.
- Napon punjenja je 3.7 V.

Način upotrebe

Vulva



Vulva i vulva



Vulva i penis



PLATANOMELÓN