


# Zdravo, ja sam Oh<sup>srb</sup>

---

**Uputstvo za upotrebu.**

**PLATANOMELÓN**

# Karakteristike

 17 cm dužina (7.1 cm može biti umetnuto), minimalni prečnik 2 cm, maksimalni prečnik 3 cm, težina 40 g.



Snažno i tiho.



Punjiva baterija s USB kablom (uključen u pakovanje). Baterija traje 90 minuta pri punoj snazi i 120 minuta pri minimalnoj snazi korišćenja.



4 brzine i 7 režima vibracije.



Meka i izuzetno svilenkasta tekstura.



Otporno na prskanje vodom.



Veoma svestrana igračka, pogodna za igru sa partnerom.

# Instrukcije

## Namena proizvoda:

Vibrirajuće jaje "Oh" je idealno za igru parova bilo gde. Čak i na ulici možete uživati sa njim. Kome želite da prepustite kontrolu?

## Uputstvo za pravilnu upotrebu:

- Pre upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena (potreban je 1,5 sat).
- Da biste napunili igračku, uključite jedan kraj punjača u igračku, a drugi kraj u USB port. Ostavite da se puni 1,5 sat.
- Da biste uključili i isključili igračku, pritisnite i držite dugme (X) 3 sekunde. Da biste uključili daljinski upravljač, pritisnite i držite centralno dugme 3 sekunde.
- Da biste otkrili režime vibracije igračke, pritisnite dugmad sa strane na daljinskom upravljaču.
- Da biste aktivirali i promenili režime vibracije igračke, pritisnite gornje dugme za povećanje i donje za smanjenje.

## Sastav:

Napravljeno od visokokvalitetnog hipoalergijskog silikona, bez lateksa i ftalata, i ABS-a.

## Mogući rizici povezani sa njihovom upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcija.
- Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti u slanoj vodi, jer to može oštetiti njegove elektronske komponente.
- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj.

- Preporučuje se temeljno pranje proizvoda vodom i neutralnim sapunom ili odgovarajućim proizvodom pre i posle svake upotrebe.

- Važno je da se za čišćenje proizvoda ne koriste abrazivna sredstva ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohol ili izbeljivač.

- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se da se čuva na suvom mestu, daleko od prašine i direktnog sunčevog svetla.

- Preporučuje se čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbici.

- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu namenjene za zamenu od strane korisnika i trebalo bi da ih zameni samo kvalifikovani tehničar.

- Držati van domašaja dece.

## Tip i materijal baterije:

Proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju.

## Maksimalna snaga, napon i potrošnja struje:

- Proizvod ima maksimalnu snagu korišćenja od 0.814 Wh.
- Baterija ima maksimalnu struju punjenja od 370 mA.
- Napon punjenja je 5 V.
- Potrošnja energije je 1.295 W/h.

# Način upotrebe

---

## Vulva



---

**PLATANOMELÓN**