

# Zdravo, ja sam Tango<sup>srb</sup>

---

**Uputstvo za upotrebu.**

**PLATANOMELÓN**

# Karakteristike

 10 cm dužina (6.5 cm može biti umetnuto), prečnik 2.8 cm (1.9 cm može biti umetnuto)

 2 motora sa 3 brzine i 6 režima vibracije.

 Punjiva baterija s USB kablom (uključen u pakovanje). Baterija traje 40 minuta pri punoj snazi i 70 minuta pri minimalnoj snazi korišćenja.

 Otporan na prskanje vodom.

 Stimuliše klitoris, G-tačku i penis istovremeno. Može se koristiti samostalno ili tokom seksualnog odnosa.

 Svestrana igračka, pogodna za igru sa partnerom.

# Instrukcije

## Namena proizvoda:

Tango je vibrator dizajniran za uživanje u paru - omogućava stimulaciju klitorisa, G-tačke i penisa tokom penetracije zahvaljujući tome što ima dva snažna motora. Možete njime upravljati i daljinskim upravljačem i tako otkriti 9 različitih režima vibracije.

## Uputstvo za pravilnu upotrebu:

- Pre upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena (potreban je 1 sat).
- Za punjenje igračke, spojite jedan kraj magnetnog punjača na magnet na zadnjoj strani igračke, a drugi kraj na USB port.
- Trepčuće svetlo ukazuje da se igračka puni, a konstantno svetlo da je potpuno napunjena i spremna za upotrebu.
- Da biste uključili i isključili igračku, pritisnite i držite centralno dugme na igrački i daljinskom upravljaču 3 sekunde dok se svetlo ne upali.
- Da biste aktivirali i promenili režime vibracije, pritisnite gornje dugme na daljinskom upravljaču, koje radi na maksimalnoj udaljenosti od 5 – 10 metara.
- Ako ne želite da koristite daljinski upravljač, za aktiviranje i promenu različitih režima vibracije pritisnite dugme na igrački.
- Igračku možete koristiti sami ili sa partnerom. Za upotrebu proizvoda, umetnите duži kraj u vaginu, dok spoljni deo stimuliše klitoris.

## Sastav:

Materijal igračke: napravljen od visokokvalitetnog hipoolergijskog silikona, bez lateksa i ftalata, i ABS. Materijal daljinskog upravljača: ABS i poliuretan.

## Mogući rizici povezani sa upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcija.
- Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti u slanoj vodi, jer to može oštetiti njegove elektronske komponente.
- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj.
- Preporučuje se temeljno pranje proizvoda vodom i neutralnim sapunom ili odgovarajućim proizvodom pre i posle svake upotrebe.
- Važno je da se za čišćenje proizvoda ne koriste abrazivna sredstva ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohol ili izbeljivač.
- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se da se čuva na suvom mestu, daleko od prašine i direktnog sunčevog svetla.
- Preporučuje se čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbici.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu namenjene za zamenu od strane korisnika i trebalo bi da ih zameni samo kvalifikovani tehničar.
- Držati van domaćaja dece.

## Tip i materijal baterije:

Proizvod sadrži litijum-jonsku bateriju.

## Maksimalna snaga, napon i potrošnja struje:

- Proizvod ima maksimalnu snagu od 1.295 Wh.
- Baterija ima maksimalnu struju punjenja od 350 mA.
- Napon punjenja je 3.7 V.

# Način upotrebe

---

**Vulva**



**Penis**



---

**PLATANOMELÓN**